

# A2L

系列	型號	噴油塞子	連接方式及 輪轂 Ø (mm)	油泵轉向		噴油出口		壓力範圍	每只淨重 (kg)
A2L 65A	97084P0500		H32	↻			⇒	8 - 15	1.2
A2L 65B	97074P0500		H32	↻		⇐		8 - 15	1.2
A2L 65 CK	97044P0500	□	H32		↻	⇐		7 - 14	1.2
A2L 75B	97142P0500		H32	↻		⇐		8 - 15	1.2
A2L 75C	97062P0500		H32		↻	⇐		8 - 15	1.2
A2L 75CK	97012P0500	□	H32		↻	⇐		7 - 14	1.2
A2L 95B	97112P0500		H32	↻		⇐		9 - 25	1.2

從軸承末端觀看

- \* 軸承轉向
- ⇒ 噴油出口設于右方
- ⇐ 噴油出口設于左方
- 適合煤油使用
- ↻ 順時針轉向
- ↺ 逆時針轉向