

D45 / 47

系列	型號	噴油塞子	連接方式及 輪殼 Ø (mm)	油泵轉向		噴油出口		壓力範圍	每只淨重 (kg)
D45B	73473P	short	H32	↻		←		10 - 28	1.9
D45B	73883P	short	H32	↻		←		0.5 - 3	1.9
D45C	72813P	long	F54		↻	←		10 - 28	1.9
D45C	73743P	short	H32		↻	←		10 - 28	1.9
D47A	72663P	long	F54	↻			⇒	10 - 28	1.9
D47A	73833P	short	H32	↻			⇒	7 - 25	1.9
D47D	72073P	long	F54		↻		⇒	10 - 28	1.9

從軸承末端觀看

- * 軸承轉向
- ⇒ 噴油出口設于右方
- ⇐ 噴油出口設于左方
- 適合煤油使用
- ↻ 順時針轉向
- ↺ 逆時針轉向

D55 / 57 / 67

系列	型號	噴油塞子	連接方式及 輪殼 Ø (mm)	油泵轉向		噴油出口		壓力範圍	每只淨重 (kg)
D55C	73823P	short	H32		☺	←		10 - 28	1.9
D57A	72713P	long	F54	☺			⇒	10 - 28	1.9
D57A	73543P	short	H32	☺			⇒	10 - 28	1.9
D57B	72103P	long	F54	☺		←		10 - 28	1.9
D57B	72883P	short	H54	☺		←		10 - 28	1.9
D57C	72733P	long	F54		☺	←		10 - 28	1.9
D57C	73723P	short	H32		☺	←		10 - 28	1.9
D57D	72063P	long	F54		☺		⇒	10 - 28	1.9
D67A	72763P	long	F54	☺			⇒	10 - 28	1.9
D67A	72804P	short	H54	☺			⇒	16 - 28	1.9
D67A	72894P	long	F54	☺			⇒	10 - 28	1.9
D67C	72654P	short	H54		☺	←		16 - 26	1.9
D67C	72843P	long	F54		☺	←		10 - 28	1.9
D67C	73793P	short	H32		☺	←		10 - 28	1.9

從軸承末端觀看

- * 軸承轉向
- ⇒ 噴油出口設于右方
- ← 噴油出口設于左方
- ☐ 適合煤油使用
- ☺ 順時針轉向
- ☹ 逆時針轉向