

# TV

系列	型號	噴油塞子	連接方式及 輪殼 Ø (mm)	油泵轉向		噴油出口		壓力範圍	每只淨重 (kg)
TV	TV10011							2 - 10	3
TV	TV40011							7 - 40	3

從軸承末端觀看

- \* 軸承轉向
- ↗ 噴油出口設于右方
- ↖ 噴油出口設于左方
- 適合煤油使用
- ↻ 順時針轉向
- ↺ 逆時針轉向