

ALE 35

系列	型號	噴油塞子	連接方式及 輪穀 Ø (mm)	油泵轉向		噴油出口		壓力範圍	每只淨重 (kg)
ALE35C	93196P0500		H32		↻	←		7 - 25	1.1
ALE35C	93246P0500		H32		↻	←		4 - 18	1.1
ALE35C	93316P0500		H32		↻	←		10 - 25	1.1
ALE35C	93344P0500		H32		↻	←		8 - 15	1.1
ALE35CK	93286P0500	□	H32		↻	←		8 - 15	1.1

從軸承末端觀看

- * 軸承轉向
- 噴油出口設于右方
- ← 噴油出口設于左方
- 適合煤油使用
- ↻ 順時針轉向
- ↺ 逆時針轉向